

# Nacomi

## OMI

### Skin Rejuvenation Face Massager & Cleansing Brush



User's manual

### PRECAUTIONS WHEN USING THE DEVICE

1. Press the power button for more than 3 seconds to turn it on. It cannot work while charging.
2. Using your finger, hold the sensor ring around the metal surface to form a loop.
3. This product uses ion microcurrent technology, it is normal to feel the current lightly.

### FEATURES

Skin Rejuvenation Face Massager is a deep cleansing & skin revitalizing device, which offers many functions in one, such as positive and negative ions + EMS micro current + thermotherapy + micro vibration + phototherapy.

#### EMS micro-current

Stimulating muscle and massage through micro-current, which restores muscle elasticity. At the same time, current stimulation of the skin also promotes the production of ATP, which is a key substance for collagen production.

#### Heating

Heat promotes active absorption, relaxes the skin and improves skin plumpness.

#### Micro-vibration

Mechanical vibration and electronic stimulation tightens the skin and increases its elasticity.

### Phototherapy



**Blue light**  
has smoothing effect on the skin and reduces acne.



**Green light**  
helps to even out and brighten skin complexion.



**Red light**  
promotes collagen production and effectively slows the occurrence of wrinkles/hyperpigmentation/spots, it restores skin's elasticity and shine.



**Purple light**  
helps to eliminate toxins and reduce skin inflammation.

### NAME OF EACH COMPONENT



### PRODUCT PARAMETERS

Product name	Face massager & cleansing brush
Model	606
Product dimensions	36x66mm
Net weight	95g
The box contains	One device, user's manual, bag and USB cable
Input voltage	DC 5V/1A
Rated power	4W
Rated voltage/capacity	3.7V/600mAH
Waterproof	IPx7
Intensity modes	4
Place of origin	Shenzhen
Executive standard	GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008

### 3 OPERATION MODES

Press the power button to switch the mode, press + or - buttons to adjust the current strength or vibration.

- 1. First mode - cleansing**  
Use the silicone cleansing brush, adjust the vibration intensity with + or - button.
- 2. Second mode - skin care (red light + EMS micro current + vibration + heating)**  
Use the massage head, adjust the vibration intensity with + or - button.
- 3. Third mode - phototherapy mode**  
Gently press the massage head to your face after picking the light colour for phototherapy:  
- blue light - helps to eliminate acne-causing bacteria and to prevent breakouts,  
- green light - helps to even out and brighten skin complexion,  
- red light - reduces the appearance of wrinkles and stimulates blood circulation,  
- purple light - helps to eliminate toxins and reduce skin inflammation.

#### NOTE:

- \* Each mode is set at 4-minute usage time.
- \* After 4 minutes, the device will go into standby mode, and will automatically shut down after 1 minute of no action.

### HOW TO USE: CLEANSING MODE



Make your skin damp



Apply face cleanser



Turn the device on, select green light and set the desired vibration intensity



Massage your face in circular motions. Rinse off and pat dry

### HOW TO USE: SKIN CARE MODE



Apply face mask to your skin



Turn the device on, select skin care mode (red colour)



Hold the device keeping your finger on the ion sensor ring and perform face massage moving the device from bottom up



Leave the remaining mask on, wash it off or massage it in


### HOW TO USE: PHOTOTHERAPY MODE



Apply toner or lotion evenly to the skin



Turn the device on, choose the right colour of phototherapy mode



Hold the device keeping your finger on the ion sensor ring and perform face massage moving the device from bottom up

### RECOMMENDED USAGE METHOD

1. Place the massage head in the middle of the chin and move it towards the back of the ears.



2. Starting from the bottom of your jaw move the device upwards to the upper part of your cheek.



### SAFETY PRECAUTIONS

1. Do not use the device in case of facial plastic surgery, subcutaneous metal implantation, pregnancy.
2. Do not wash the device using objects made of metal.
3. Do not wash the device under a stream of water.
4. Use only for care of the face and neck. Do not use on irritated or damaged skin. Use the device on sensitive muscles only once a week.
5. Do not perform skin cleansing with the cleansing brush more frequently than 2-3 times a week.



### CLEANING / MAINTENANCE / STORAGE / WARRANTY

**Cleaning:**  
Before cleaning, switch the device off. Clean the device by submerging it in water with mild detergent. Then gently wipe with a clean towel and let dry completely.

**Maintenance:**  
1. Do not use the device in case it is damaged.  
2. It is strictly forbidden to disassemble the device. If there is any malfunction or the device cannot be used normally, please send it back to the designated after-sales service center for inspection and maintenance.

**Storage:**  
Turn the device off and store it in a dry place, away from direct sunlight. Store the device in the attached bag if you do not use it for a long time.

**Warranty:**  
The warranty does not cover mechanical damage.



# Nacomi

## OMI

### Urządzenie do masażu i oczyszczania twarzy



### Instrukcja obsługi

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI PODCZAS KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA

1. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk zasilania na ponad 3 sekundy. Urządzenie nie działa podczas ładowania.
2. Przyłóż palec do paska czujnika jonów znajdującego się wokół metalowej powierzchni masażera, tak aby zamknąć obwód elektryczny.
3. W tym produkcie zastosowano technologię mikroprądów jonowych, normalnym zjawiskiem jest lekkie odczuwanie prądu.

## FUNKCJE

Masażer do twarzy to urządzenie o działaniu głęboko oczyszczającym, przeciwmarszczkowym i rewitalizującym skórę, które oferuje różnorodne formy terapii, takie jak: jony dodatnie i ujemne, elektro-stymulacja mięśni EMS, termoterapia, mikrowibracje i fototerapia.

### Elektro-stymulacja mięśni EMS

Stymulacja mięśni i masaż mikroprądem przywracający elastyczność mięśni. Jednocześnie, stymulacja skóry prądem zwiększa produkcję ATP, niezbędnego do produkcji kolagenu.

### Termoterapia

Ciepło zwiększa wchłanianie składników aktywnych, rozluźnia skórę i sprawia, że staje się bardziej jędrna.

### Mikrowibracje

Mechaniczne wibracje i elektro-stymulacja zwiększają napięcie i elastyczność skóry.

## Fototerapia



**Światło niebieskie** działa wygładzająco i przeciwwrzodkowo.



**Światło zielone** pomaga wyrównać i rozjaśnić koloryt skóry.



**Światło czerwone** zwiększa produkcję kolagenu i hamuje powstawanie zmarszczek, przebarwień oraz plam, przywraca skórze elastyczność.



**Światło fioletowe** wspomaga detoksykację i łagodzi podrażnienia.

## NAZWA KAŻDEGO ELEMENTU



## PARAMETRY URZĄDZENIA

Nazwa urządzenia	Urządzenie do masażu i oczyszczania twarzy
Model	OMI (606)
Wymiary urządzenia	36x66mm
Waga netto	95g
Opakowanie zawiera	Urządzenie, instrukcję, woreczek, kabel USB
Napięcie wejściowe	DC 5V/1A
Moc znamionowa	4W
Napięcie/pojemność znamionowa	3,7V/600MAH
Wodoodporność	IPx7
Poziomy intensywności	4
Wyprodukowano w	Shenzhen
Zgodnie z normą	GB 4706.1-2005 GB 4706.15-2008

## 3 TRYBY PRACY

Naciśnij przycisk zasilania, aby przełączyć tryb, naciśnij przycisk + lub - w celu dostosowania intensywności wibracji.

### 1. Pierwszy tryb - oczyszczanie

Użyj silikonowej szczoteczki, dostosuj intensywność wibracji za pomocą przycisków +/-.

### 2. Drugi tryb - pielęgnacja (czerwone światło + elektro-stymulacja EMS + wibracja = ciepło)

Użyj głowicy masującej, dostosuj intensywność wibracji za pomocą przycisków +/-.

### 3. Trzeci tryb - fototerapia

Przyłóż głowicę do twarzy i wybierz dedykowany tryb światła:  
- niebieskie - pomaga wyeliminować bakterie powodujące trądzik i zapobiega powstawaniu wyprysków.  
- zielony - wyrównuje koloryt skóry i rozjaśnia cerę.  
- czerwony - zmniejsza widoczność zmarszczek i stymuluje krążenie krwi.  
- fioletowy - pomaga w detoksykacji i łagodzi podrażnienia.

## PAMIĘTAJ:

- \* W każdym trybie ustawiony jest 4 minutowy czas działania.
- \* Po 4 minutach urządzenie przejdzie w tryb czuwania, a następnie po upływie minuty beczynności wyłączy się.

## STOSOWANIE – TRYB OCZYSZCZANIA



Zwіль twarz



Nanieś wybrany preparat do oczyszczania twarzy



Włącz urządzenie, wybierz tryb (zielony) i ustaw odpowiednią intensywność wibracji



Delikatnie masuj skórę okrężnymi ruchami. Spłucz i osusz twarz

## STOSOWANIE – TRYB PIELĘGNACJI



Nałóż maseczkę na twarz



Włącz urządzenie, wybierz tryb (czerwony)



Trzymaj urządzenie dotykając paska czujnika, wykonaj masaż twarzy, przesuwając urządzenie od dołu ku górze



Zostaw pozostałą maseczkę do wchłonięcia, zmyj lub wmasuj


## STOSOWANIE – TRYB FOTOTERAPII



Nałóż tonik lub balsam równomiernie na skórę



Włącz urządzenie, wybierz odpowiedni kolor światła



Trzymaj urządzenie dotykając paska czujnika, wykonaj masaż twarzy, przesuwając urządzenie od dołu ku górze



## REKOMENDOWANY SPOSÓB UŻYCIA

1. Umieść głowicę masującą na środku podbródka, przesuwając urządzenie od dołu w kierunku tylnej części ucha.



2. Zaczynając od dolnej części szczęki masuj pionowo, przesuwając urządzenie od dołu w kierunku górnej części policzka.



3. Przyłóż głowicę masującą do bocznej części ust, masując pionowo, przesuwając urządzenie od dołu ku górze.



4. Przyłóż głowicę masującą do bocznej części ust, masując po łuku w kierunku płaską ucha stałym tempem przez 2 sekundy.



## OSTRZEŻENIA

1. Nie należy stosować: po zabiegach chirurgii plastycznej twarzy, po podskórnej implementacji metalu oraz podczas ciąży.
2. Nie czyścić za pomocą metalowych przedmiotów.
3. Nie czyścić pod strumieniem wody.
4. Urządzenie używać tylko do pielęgnacji szyi i twarzy. Nie używać na podrażnionej i uszkodzonej skórze. Stymulację wrażliwych mięśni zaleca się wykonywać jedynie raz w tygodniu.
5. Oczyszczanie szczotką stosować nie częściej niż 2-3 razy w tygodniu.

## CZYSZCZENIE / UTRZYMANIE / PRZECHOWYWANIE / GWARANCJA

### Czyszczenie:

W trakcie czyszczenia urządzenie musi być wyłączone. Umyć urządzenie zamurzając w wodzie z niewielką ilością łagodnego detergentu. Następnie osuszyć ręcznikiem i pozostawić do całkowitego wyschnięcia.

### Utrzymanie:

1. Nie należy używać uszkodzonego urządzenia.
  2. Zakaz samodzielnego rozmontowywania urządzenia. W przypadku dowolnej usterki lub gdy urządzenie nie działa zgodnie z opisem należy odesłać je do wskazanego punktu serwisu posprzedażowego w celu diagnostyki i naprawy.
- Przechowywanie:**  
Po wyłączeniu, urządzenie należy przechowywać w suchym miejscu, bez bezpośredniego kontaktu ze światłem słonecznym. Zaleca się przechowywać w dołączonym woreczku, szczególnie jeśli nie będzie używane przez dłuższy czas.

### Gwarancja:

Uszkodzenia mechaniczne nie stanowią podstawy do reklamacji.